

**Kasutusjuhend, Lietošanas rokasgrāmata
Naudojimo instrukcija, Руководство по эксплуатации**

**T-Line tolmuimeja, Putekļu savācējs T-Line
T linijos dulkių trauktuvas
Пылеуловители линейки T**

T 4000, T 7500, T 10000

Lugege kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ja veenduge, et olete juhistest aru saanud.
Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas rokasgrāmatu un pirms ierīces lietošanas pārliecinieties, vai izprotat norādījumus.

Prieš naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas ir įsitikinkite, kad viską gerai supratote.

Перед началом работы с агрегатом внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и убедитесь, что понимаете приведенные здесь инструкции.



EE LV LT RU

EAC

Введение

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за выбор компании Husqvarna в качестве вашего поставщика.

Мы надеемся, что пылеуловитель линейки Т полностью оправдает ваши ожидания. Мы постоянно работаем над улучшением качества наших изделий и надеемся и далее поставлять на рынок новое оборудование.

Внимание!

Данные инструкции распространяются только на пылеуловитель линейки Т.

Пылеуловители линейки Т предназначены для очистки строительных площадок и подключения к малогабаритным электрическим устройствам, например, дрелям, шлифовальным машинам и пр. Агрегат подходит для очистки помещений от сухой, негорючей пыли и мусора. Он не предназначен для сбора жидкостей.


Компания Husqvarna не несет ответственности за последствия использования пылеуловителя в иных условиях или с нарушением инструкций, приведенных в данном руководстве.

Обратите особое внимание на правила техники безопасности.

Перед началом эксплуатации прочтите все руководство по обращению с пылеуловителем.

При ремонте и обслуживании пылеуловителя разрешено использовать только запчасти, одобренные компанией Husqvarna.

Паспортная табличка



Содержание

1	ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ - условные обозначения	7	ОБСЛУЖИВАНИЕ
2	РАСПАКОВКА - общее описание изделия	8	ГАРАНТИЯ
3	ФУНКЦИЯ	9	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
4	ОЧИСТКА ФИЛЬТРА	10	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
5	СИСТЕМА СБОРА ПЫЛИ	11	ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС
6	ЗАМЕНА ФИЛЬТРА		

1. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с электрическим оборудованием соблюдайте следующие правила техники безопасности:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Для снижения опасности возгорания, удара током и травмы:

- Проверьте состояние кабелей, немедленно замените передавленные и растрескавшиеся кабели. Несоблюдение этого требования может привести к травмам!
- Выполняйте сборку на твердой и ровной поверхности, чтобы пылеуловитель не опрокинулся. Несоблюдение этого требования может привести к травмам и порче имущества!
- При работе с рычажным замком существует опасность защемления.
- Запрещено использовать агрегат в среде, содержащей взрывоопасные газы. Несоблюдение этого требования может привести к взрыву.
- Неправильное подсоединение заземляющего провода может стать причиной удара током. Вместе с квалифицированным электриком или специалистом по обслуживанию проверьте заземление розетки. Не вносите изменения в конструкцию штепселя, поставленного в составе агрегата. Если штепсель не подходит к розетке, установите новую розетку. Установка выполняется только квалифицированным электриком.
- Перед началом эксплуатации проверьте мощность и напряжение на соответствие требованиям агрегата.
- Не оставляйте подключенный к сети агрегат без присмотра. Перед очисткой и обслуживанием агрегата, а также после окончания работы извлеките штепсель из розетки.
- Агрегат не предназначен для работы вне помещения и на влажных поверхностях.
- Использовать агрегат в качестве игрушки запрещено. Эксплуатация рядом с детьми или непосредственно ими должна осуществляться с особым вниманием.
- Допускается эксплуатация только в соответствии с указаниями в данном руководстве. К использованию разрешены только рекомендованные производителем принадлежности.
- Операторы должны пройти инструктаж по правилам пользования агрегатом.
- Агрегат не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, умственными или сенсорными способностями, в том числе детьми, а также лицами без соответствующего опыта и знаний.
- Запрещено включать агрегат с поврежденным шнуром или штепселем. В случае неисправности агрегата, а также после падения, повреждения, пребывания вне помещения или попадания в воду ремонт выполняется только квалифицированным специалистом.
- Запрещено перетаскивать и переносить агрегат за шнур, защемлять шнур дверью, протягивать шнур по острым углами или кромкам. Шнур не должен находиться в рабочей зоне агрегата. Не приближайте шнур к нагретым поверхностям.
- При извлечении штепселя из розетки не тяните за шнур. Чтобы извлечь штепсель, возьмитесь за его корпус, а не за шнур.
- Перед началом обслуживания агрегата извлеките штепсель из розетки.
- Не беритесь за штепсель и агрегат влажными руками.
- Регулярно проверяйте шнур и штепсель на наличие повреждений. Поврежденный штепсель подлежит замене. Работы по замене выполняются только квалифицированным специалистом.
- Запрещается помещать в отверстия посторонние предметы. Запрещается включать агрегат с закрытыми отверстиями (за исключением процедуры очистки фильтров). Не допускайте засорения отверстий пылью, волосами и иными предметами, которые могут уменьшить пропускную способность.
- При работе следите за тем, чтобы волосы, свободная одежда, пальцы и иные части тела не попали в отверстия и движущиеся узлы.
- Перед отсоединением от сети выключите все переключатели.
- Не используйте оборудование для сбора горючих или воспламеняемых жидкостей, например, бензина; также не используйте оборудование в зонах, где такие жидкости могут присутствовать.
- Запрещается собирать агрегатом жидкости.
- Запрещается собирать дымящиеся или горячие предметы, например, сигареты, спички и горячий пепел.
- При работе на лестнице соблюдайте особую осторожность.
- Агрегат разрешается включать только при наличии мешка для сбора пыли и/или фильтров. Замена системы сбора и/или фильтров выполняется в соответствии с инструкциями в руководстве.
- Разрешается пользоваться удлинителем, класс которого соответствует классу агрегата.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию агрегата.
- Не допускайте нахождения детей и посторонних лиц рядом с работающим агрегатом.
- Все ремонтные работы выполняются квалифицированным специалистом. Для замены неисправных деталей разрешено использовать только поставляемые производителем запчасти или их аналоги.
- Не подвергайте агрегат воздействию влаги и осадков. Храните агрегат только в помещении.
- Агрегат разрешено подключать только к правильно заземленной розетке. См. указания по заземлению.
- Перед началом работы прочтите инструкции по обращению с изделием, чтобы правильно выбрать средства индивидуальной защиты и защитное снаряжение, а также выполнить требования по безопасности.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

- Двигатель пылеуловителя оснащен защитой от перегрева. При срабатывании защитного устройства выключите агрегат, извлеките штепсель из розетки и проверьте состояние мешка для пыли, вакуумного шланга и фильтров. Для возврата в исходное состояние защитному устройству может потребоваться до 45 минут.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

- Пылеуловитель должен быть заземлен. В случае отказа или неисправности контур заземления обеспечивает наименьшее сопротивление, что снижает вероятность удара током. Пылеуловитель оснащен шнуром с заземляющим проводом и заземляющим штепселем. Для подключения агрегата к сети разрешено использовать только совместимые со штепселем розетки, заземленные в соответствии с местными стандартами и нормативами.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

- На время транспортировки надежно закрепите агрегат при помощи крюков, предусмотренных по обе стороны агрегата.
- Закрепите стопорный ролик.
- Перед транспортировкой опорожните мешок Longoras.
- Перед транспортировкой агрегатов, работающих на пропане, отсоедините аккумуляторную батарею и источник пропана и надежно закрепите их.
- Ознакомьтесь с местными требованиями к перевозке пропана.

ИНСТРУКЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

- Храните агрегат в помещении, защищенном от осадков и других атмосферных явлений.
- Закрепите стопорные ролики.
- Перед помещением на хранение отсоедините агрегат от источника питания.

В СЛУЧАЕ АВАРИИ

- Свяжитесь с местными надзорными органами.
- Отключите подачу питания.
- Отсоедините агрегат.

1.1 Общие меры предосторожности

- Перед началом работы с агрегатом внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и убедитесь, что понимаете приведенные здесь инструкции. Сохраните все предупреждающие указания и инструкции для последующего обращения.
- Помните, что именно вы - оператор - в случае аварии или непредвиденных обстоятельств несете ответственность за причинение ущерба людям или их собственности.
- Инструмент необходимо содержать в чистоте. Знаки и наклейки должны быть хорошо видны.
- Фиксируйте агрегат на время транспортировки.
- Следите за тем, чтобы агрегат регулярно очищался и чтобы перед его продолжительным хранением было выполнено полное обслуживание.

1.2 Расшифровка условных обозначений



Обязательно ношение
респиратора

Используйте средства
защиты слуха

Обязательно ношение
защитных очков

2. РАСПАКОВКА

При распаковке агрегата проверьте наличие следующих компонентов:

- Шланг и штуцеры.
- Переходник.
- Насадка для пола.
- Y-образная муфта (см. таблицу ниже)

МОДЕЛЬ	АМЕРИКАНСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ	МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ
T 7500	Не входит в комплект поставки	
T 10000	3 дюйма на два отвода по 3 дюйма	76 мм на два отвода по 76 мм

Если какой-либо из указанных компонентов отсутствует, свяжитесь с местным дистрибьютором или торговым представителем.

Если на модель не установлены передние ролики из-за ограничений упаковки: Установите передние ролики при помощи болта или гайки и шайбы, входящих в комплект поставки (в зависимости от модификации).

Защита окружающей среды:

Упаковочные материалы и изношенные детали агрегата подлежат утилизации экологически безопасным способом с учетом местных требований к защите окружающей среды. Помните о возможности переработки.

2.1 Общее описание изделия


T 7500



Т 10000



Запуск и остановка



3. ФУНКЦИЯ

Агрегат предназначен для сбора и отделения сухой негорючей пыли, предел взрываемости которой равен $>0,1$ мг/м³.

Для включения пылеуловителя нажмите зеленую кнопку на электрическом блоке, для выключения - красную кнопку, расположенную непосредственно под кнопкой пуска.

Примечание:

Если загорается красный индикатор между красной и зеленой кнопками, имеется погрешность по фазе. Чтобы устранить неисправность, поменяйте две фазы местами. Эта мера предосторожности делает невозможной работу насоса в обратном направлении и выдувание воздуха из агрегата.

Воздух с пылью засасывается через впускной клапан по вакуумному шлангу на высокой скорости. В циклонном уловителе скорость воздуха снижается, крупные фрагменты отделяются частично за счет центробежной силы, частично - за счет силы тяжести. Воздух и мелкие частицы проходят через систему с двумя фильтрами, где примеси окончательно отделяются от воздуха. Очистка фильтра выполняется обратной продувкой воздухом.

Пыль скапливается в циклонном уловителе до выключения агрегата, затем выводится через нижний клапан в полиэтиленовый мешок. Процесс очистки фильтра завершается только после того, как вся пыль из резервуара попадает в мешок. В отдельных случаях пыль приходится удалять вручную. Для этого можно, например, обстучать резервуар резиновым молотком или постучать по слою пыли через мешок.

4. ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

Фильтр нуждается в периодической очистке. Очистка выполняется перед заменой системы сбора пыли, а также по завершении работы или при низком давлении всасывания.

Порядок работ: Закройте впускное отверстие специальной крышкой (если имеется). Подождите четыре-пять секунд, пока в агрегате образуется вакуум, затем быстро нажмите на кнопку и тут же отпустите ее. Повторите процедуру пять раз. Каждый раз выжидайте указанное время, чтобы в агрегате образовался вакуум.

Выключите двигатель и подождите, пока он полностью остановится, затем снимите крышку с впускного отверстия.

Если давление всасывания остается низким, фильтр грубой очистки нуждается в замене. Если после замены фильтра давление всасывания остается низким, замените фильтры тонкой очистки. См. инструкции в разделе 6. ЗАМЕНА ФИЛЬТРА.

5. СИСТЕМА СБОРА ПЫЛИ

Как правило, пылеуловители оснащены системой сбора и хранения пыли Longorac или обычной системой с полиэтиленовыми мешками (в зависимости от модели). Longorac представляет собой пластмассовую ленту длиной 22 м, которая делится на мешки при помощи хомутов, поставляемых вместе с агрегатом.

Установка нового мешка Longorac: Расстегните фиксатор, удерживающий предыдущий мешок. Снимите держатель, вставьте новый мешок Longorac и вытяните внутренний край вверх. Установите держатель на агрегат, закрепите обращенный вверх край фиксатором. Потяните вниз второй край мешка и стяните его хомутом.

На всех пылеуловителях разрешается использовать одноразовые мешки для пыли производства Husqvarna. На всех моделях также может быть установлена система Longorac.

Замена мешка Longorac или стандартного мешка выполняется только после очистки фильтра.

6. ЗАМЕНА ФИЛЬТРА

Имеется опасность рассеивания пыли, обязательно пользуйтесь средствами индивидуальной защиты.

При прочистке фильтра возможно рассеивание опасной для здоровья пыли. Поэтому при замене фильтров рекомендуется надевать защитные перчатки, защитные очки и респиратор с классом защиты FFP2.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед началом обслуживания выключите агрегат и извлеките штепсель из розетки.

Фильтр предварительной (грубой) очистки

Разомкните крепления между резервуаром и нижним циклонным улавливателем. Разомкните крепления шланга между резервуаром и крышкой фильтра тонкой очистки. Поверните резервуар вперед. Поверните опору фильтра на 10 градусов против часовой стрелки и аккуратно переверните фильтр и держатель мешок вверх дном. Наденьте полиэтиленовый мешок на фильтр. Осторожно извлеките фильтр, рукой зажмите мешок, затем завяжите его. Мешок подлежит утилизации.

Вставьте новый блок фильтра (действия выполняются в обратном порядке). Разрешается использовать только оригинальные фильтры.

Важно!

Отдельные трубки не заменяются. При поломке одной из трубок замене подлежит весь фильтр.

Фильтр тонкой очистки (HEPA)

Разомкните крепления, удерживающие крышку фильтра, осторожно извлеките фильтр и поместите его в полиэтиленовый мешок. Мешок подлежит утилизации. Вставьте новые фильтры (действия выполняются в обратном порядке).

Важно!

Фильтры тонкой очистки не прочищаются, попытка прочистить их может серьезно повредить фильтр. При установке нового фильтра не касайтесь внутренних поверхностей фильтра. Даже незначительное повреждение внутреннего фильтрующего слоя сделает фильтр непригодным к дальнейшему использованию.

Рекомендуемая периодичность замены фильтров: Фильтр грубой очистки подлежит замене раз в 6 месяцев, фильтр тонкой очистки - раз в 12 месяцев.

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед очисткой и обслуживанием агрегата выключите его и извлеките штепсель из розетки.
- Не рекомендуется чистить агрегат очистителем высокого давления. Если все же используется очиститель высокого давления, не направляйте его на отверстия, в особенности на отверстие охлаждающего воздуха.
- Прежде чем убрать агрегат из рабочей зоны, очистите его от загрязнений.
- Все прочее оборудование считается загрязненным и требует соответствующего обращения.
- По возможности обслуживание проводится в специальном помещении.
- Персонал обязан использовать подходящие средства индивидуальной защиты. При замене фильтров грубой и тонкой очистки возможно рассеивание опасной для здоровья пыли. Поэтому при замене фильтров рекомендуется надевать защитные перчатки, защитные очки и респиратор с классом защиты FFP2.
- Все детали, которые после обслуживания признаны загрязненными, подлежат утилизации в полиэтиленовых мешках в соответствии с предписаниями и нормативами.
- Если предполагается использовать агрегат для иных целей, необходимо тщательно очистить его от загрязнений, чтобы избежать распространения опасной пыли.
- Не нарушайте целостность фильтра тонкой очистки. Возможно рассеивание пыли.

Запчасти, фильтры и система сбора пыли

Каталожный номер:	Описание	T 7500	T 10000
590426101	Longopac (4 мешка)	1	1
590396101	Полиэтиленовые мешки (25 шт.)	1	1
590433801	Фильтр грубой очистки (T 7500)	1	Неприменимо
590445701	Фильтр грубой очистки (T 10000)	Неприменимо	1
590433701	Фильтр тонкой очистки (HEPA), 100% надежность (испытание диоктилфталатом)	2	3
590435901	Фильтр тонкой очистки (HEPA), 100% надежность (испытание диоктилфталатом), США	2	3

Внимание!

Агрегат предназначен исключительно для использования в помещениях и должен храниться только в помещении.

Агрегат не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, умственными или сенсорными способностями, в том числе детьми, а также лицами без соответствующего опыта и знаний, за исключением случаев, когда они прошли необходимый инструктаж или работают под надзором лица, ответственного за их безопасность.

Необходимо убедиться, что дети не используют оборудование в качестве игрушки.

8. ГАРАНТИЯ

На все изделия компании Husqvarna распространяется гарантия производителя сроком 12 месяцев.

Гарантия покрывает изъяны в материалах и дефекты производства. Гарантия продлевается до 36 месяцев при возвращении прилагаемого гарантийного талона. Ремонт всасывающего агрегата возможен только с согласия производителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа, небрежения, злоупотребления, несанкционированного ремонта или подключения агрегата к источнику питания с неподходящим напряжением.

При возникновении жалобы всасывающий агрегат или оговоренный узел должны быть возвращены производителю или его уполномоченному представителю для проведения гарантийной проверки и последующей замены или ремонта.

9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Пылеуловитель разработан и изготовлен для эксплуатации в суровых условиях, но при этом пользователь обязан обеспечить защиту агрегата от ударов. Фильтр, уплотнения, принадлежности и соединения подобраны с учетом рабочих условий пользователя. Таким образом, правильное обращение с агрегатом гарантирует его бесперебойную работу в течение многих лет.

Неисправность	Причина	Решение
Двигатель не заводится	Нет питания	Подключите агрегат к электросети
	Неисправен кабель	Замените кабель
	Неисправен переключатель	Замените переключатель
	Неисправна контакторная схема	Замените контакторную схему
	Погрешность по фазе (горит красный индикатор)	Поменяйте местами две фазы
Двигатель останавливается сразу после запуска	Установлен неправильный предохранитель	Установите предохранитель с подходящими характеристиками
	Короткое замыкание в кабеле / агрегате	Закажите проведение обслуживания
Двигатель работает, но всасывания нет	Не подсоединен шланг	Подсоедините шланг
	Засорен шланг	Прочистите шланг
	Нет мешка для сбора пыли	Установите систему сбора пыли
Двигатель работает с низким давлением всасывания	Поврежден шланг	Замените шланг
	Фильтр засорен	Очистите или замените фильтр
	Неплотно прилегает верхняя крышка	Отрегулируйте
	Грязь в клапане	Очистите клапан
	Неисправные прокладки	Замените поврежденные прокладки
Двигатель выдувает пыль	Неправильная установка или повреждение системы фильтрации	Отрегулируйте положение / замените фильтры
Сильный шум		Закажите проведение обслуживания

**СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ
ИНСТРУКЦИИ!**

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Данные	Единица измерения	Т 4000 400 В	Т 7500 400 В	Т 10000 400 В
Напряжение (3 фазы)	В	400	400	400
Макс. мощность	кВт	4	5,5	11
Макс. расход воздуха	м3/час	400	600	900
	куб. фут/мин	236	354	530
Макс. вакуум	кПа	26	28	30
Подъем,	дюйм	104	110	120
Главный шланг	метрическая система	10 м x 63 мм	10 м x 76 мм	10 м x 76 мм
Впуск	метрическая система	76 мм	76 мм, быстросъемное соединение кулачкового типа	76 мм, быстросъемное соединение кулачкового типа
Фильтр предварительной очистки	%	>99,5% при 1 мкм	>99,5% при 1 мкм	>99,5% при 1 мкм
Рабочая площадь фильтра предварительной очистки	метрическая система	1,2 м ²	2,9 м ²	3,9 м ²
Фильтры тонкой очистки НЕРА 99,99% при 0,3 микрона	Кол-во	2	2	3
Общая рабочая площадь фильтра тонкой очистки	метрическая система	4,5 м ²	5 м ²	7,5 м ²
Уровень шума	дБ(А)	78	74	74
Система сбора пыли	тип	Мешки Longorac	Мешки Longorac	Мешки Longorac
Размеры (Д*Ш*В)	метрическая система	885x600x1515	1245x686x1753	1400x736x1727мм
Вес	метрическая система	106 кг	206 кг	336 кг

11. ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

Мы, компания Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, ШВЕЦИЯ, Тел. +46 36 146500 под свою исключительную ответственность заявляем, что представленное изделие:

Описание	Пылеуловитель
Марка	HUSQVARNA
Тип / Модель	T 4000, T 7500, T 10000
Идентификация	Серийные номера начиная с 2017 года и далее

полностью соответствует следующим директивам и нормам ЕС:

Директива/Норматив	Описание
2006/42/ЕС	«О механическом оборудовании»
2011/65/EU	«Об ограничении содержания вредных веществ»

а также требованиям следующих согласованных стандартов и/или технических регламентов:

EN ISO 12100:2010
EN 60335-1:2012
EN 60335-1:2012/AC:2014
EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 60335-2-69:2012

Партилле, 15.08.2017 г.



Йоаким Эд
Директор международного отдела разработок
Ответственный за техническую документацию

Algne juhend Originālie norādījumi Originalios instrukcijas

Оригинальные инструкции

Дистрибьютор: ООО "Хускварна", 141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, вл. 39, стр. 6, "Химки Бизнес Парк", зд. II, этаж 4. Тел.(495) 797 26 70 www.husqvarna.ru

1158775-38

2017-09-01